

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение, В.....220-240
Частота, Гц.....50 (±2%)
Тип кривой силы света в гориз. плоскости по ГОСТ 34819-2021.....Д (косинусная)
Коэффициент мощности, Cos φ, не менее.....0,95
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ ИЕС 60598-1-2017.....0
Степень защиты св-ка от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254-2015..IP 40
Температура эксплуатации, t°С.....+1...+40
Срок службы светильника.....12 лет

ТРАНСПОРТИРОВКА СВЕТИЛЬНИКА

Условия транспортирования светильников в части воздействия механических факторов соответствуют ГОСТ 23216-78 группе С.
После транспортировки при отрицательных температурах, перед включением изделие должно быть выдержано без упаковки в нормальных условиях не менее 10 часов.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Все работы по монтажу и обслуживанию светильников производятся только при отключенной сети питания квалифицированными электротехниками. Светильники должны быть надёжно заземлены. Регулярно протирайте светильник от пыли сухой тканевой салфеткой. Не используйте для чистки абразивные материалы, органические растворители, легковоспламеняющиеся жидкости и химически-активные моющие средства.

ПОДГОТОВКА СВЕТИЛЬНИКА К РАБОТЕ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Эксплуатация светильника должна производиться в соответствии с "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии".

ХРАНЕНИЕ

Условия хранения светильников должны соответствовать группе условий хранения 2 по ГОСТ 15150-69.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок светильника - 5 лет.
Гарантийный срок галогенной лампы - 1 месяц.
Гарантийный срок светодиодной лампы - 6 месяцев.
Исчисление гарантийного срока начинается с момента перехода прав собственности.
Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, имеющие механические повреждения и признаки нарушения потребителем правил хранения, транспортирования и эксплуатации.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Светильники не содержат токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации.

ПРИМЕЧАНИЕ

Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию световых приборов без уведомления потребителя.
Допустимое отклонение величин: мощности, светового потока, массы от номинальных значений составляет ±10%.
Допустимое отклонение значений ЦТ от номинального значения составляет ±300К.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Артикул	Модель	Световой поток, Лм	Масса, кг	Габаритные размеры, мм	Цветовая температура, К	Диммирование	Максимальное кол-во работы св-ка от БАП
BFL001IGPWH	BFL001	-----	53	1240x75	3000/4000	-	-
BFL002IGPWH	BFL002	-----	70	1660x75	3000/4000	-	-

FLOCUR

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ В ПОВЕРХНОСТЬ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

РАЗРАБОТАНО И ПРОИЗВЕДЕНО В РОССИИ ООО "МДМ-Лайт"

114101, г. Мытищи, ул. 4-ая Парковая, д.1, помещ. 2, ком. 21

ТЕЛЕФОН: 8 (495) 246 03 55, e-mail: info@mdm-light.ru

СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА:

ТЕЛЕФОН: 8 (495) 246 03 55 доб.1107, 1070, e-mail: ss@mdm-light.ru

УПАКОВЩИК:

ДАТА УПАКОВКИ:

Серия светильников **FLOCUR** торговой марки БОСМА (BOSMA™) для гипсокартонного потолка и стен представлена моделями, которые интегрируются в гипсокартонные поверхности архитектурно-осветительных решений. Источник света утоплен в корпус, что исключает эффект ослепления даже при самых широких углах обзора. Источник света (светодиодная лента), а так же источник питания, подбираются и обеспечиваются силами заказчика.

ПРАВИЛА ПОДГОТОВКИ И МОНТАЖА ИЗДЕЛИЯ

1. Специфический материал: Светильники изготовлены из гипса, армированного стекловолокном. внешний вид в базовом (неокрашенном) виде и подготовлена под финишную отделку.
2. Предмонтажная дефектовка: Наличие в корпусе мелких воздушных пор, незначительных царапин и технологических сколов, обусловлено спецификой материала и производственных процессов. Данные особенности не являются заводским браком, так как после установки изделию обязательно требуется финишная шпатлевка и покраска.
3. Порядок финишных работ:
 - 3.1. Закрепите светильник в монтажном отверстии согласно шаблону.
 - 3.2. Заделайте стыки между светильником и потолком, используя армирующие сетки (при необходимости) и финишную шпатлевку.
 - 3.3. Зашлифуйте неровности шпатлевки, а также любые мелкие царапины или поры на лицевой части корпуса светильника.
 - 3.4. Нанесите грунтовку и покрасьте корпус светильника краской под потолок (в 1-2 слоя).




УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ (СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА, БЛОК ПИТАНИЯ И КАБЕЛЬ В КОМПЛЕКТ СТАНДАРТНОЙ ПОЗИЦИИ НЕ ВХОДЯТ)


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Светильник _____ 1 Паспорт _____ 1 Упаковка _____ 1

1 ОБЩАЯ СХЕМА УСТАНОВКИ СВЕТИЛЬНИКА




2 РАЗМЕРНАЯ СХЕМА СВЕТИЛЬНИКА



3 ПОДГОТОВКА НИШИ ДЛЯ ВСТРОЙКИ СВЕТИЛЬНИКА

а Установка конструкции из профилей

б Установка ГКЛ. Подготовка ниши для встройки св-ка.



а) Установите конструкцию из профилей, б) затем гипсокартонное покрытие, сделав нишу согласно размерной схеме св-ка.

4 УСТАНОВКА КОРПУСА СВЕТИЛЬНИКА В НИШУ






СХЕМА ЭЛЕКТРОПОДКЛЮЧЕНИЯ




Сделайте отверстия на корпусе св-ка (произведя сначала сверловку, затем зенковку) с шагом не более 100 мм (с отступом от края 15 мм). Установите св-к в нишу. Подключите драйвер, проведите кабель от драйвера через корпус св-ка.

5 ПРОВЕДЕНИЕ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ



После монтажа корпуса светильника произведите все отделочные работы (штукатурные и покрасочные).

6 УСТАНОВКА СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ СВЕТИЛЬНИКА



Припаяйте светодиодную ленту к выводу кабеля от драйвера. Подтяните кабель и приклейте светодиодную ленту на место ее установки, согласно схеме.

Внимание! При возникновении гарантийного случая не вскрывайте светильник! Вскрытие и повреждение корпуса светильника аннулирует гарантию!